INFORMACJA TECHNICZNA

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY, O ZABUDOWIE F4

KOD: 507



LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ

OPIS

Służy do otwierania lub zamykania przepływu płynnych czynników roboczych. Znajduje zastosowanie w instalacjach wodnych, grzewczych i chłodniczych. Zabudowa F4, przelot pełny. Spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej PED – 2014/68/EU. Produkowany zgodnie z ISO 9001:2015. Posiada atest PZH.

PRODUKT Z ATESTEM

CHARAKTERYSTYKA

Przyłącza	kołnierzowe PN 16, wg EN 1092-2, z gwintowanymi otworami
Przyłącze do siłownika	zgodne z ISO 5211
Maksymalne ciśnienie robocze	1,6 MPa
Maksymalna temperatura robocza	-10°C ÷ +200°C
Czynnik roboczy	woda

LECHAR SP. Z O.O.

UL. MODULARNA 6
02-238 WARSZAWA

+48 22 868 67 90

INFO@LECHAR.COM.PL

WWW.LECHAR.COM.PL

WYKRES ZALEŻNOŚCI CIŚNIENIA ROBOCZEGO, OD TEMPERATURY PRACY



MOMENT OBROTOWY

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Nm	6	6	11	12	26	41	41	71	119	190	220	450

WSPÓŁCZYNNIK PRZEPŁYWU Kvs [m^3/h]

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Kvs	37,4	74,8	105	176	223	416	660	1200	1980	3600	5040	10890

WYMIARY I BUDOWA



Nr	Opis	Materiał	Nr	Opis	Materiał
1	**Korpus**	Żeliwo szare GJL-250	9	**Śruba korpusu**	Stal
2	**Kołnierz**	Żeliwo szare GJL-250	10	**Śruba rączki**	Stal
3	**Kula (DN 15 – DN 25)**	Stal nierdzewna AISI 303	11	**Uszczelka rączki**	Stal
3	**Kula (DN 32 – DN 200)**	Stal nierdzewna AISI 304	12	**Urządzenie antystatyczne**	Stal nierdzewna
4	**Trzpień**	Stal nierdzewna AISI 304	13	**O-ring**	FKM
5	**Uszczelnienie**	PTFE	14	**Pierścień**	Stal
6	**Rączka**	Stal	15	**Śruba**	Stal
7	**Uszczelka**	PTFE	16	**Nakrętka**	Stal
8	**Uszczelka korpusu**	PTFE			



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
ØP	13	17	24	31	38	50	65	80	100	125	150	200
L	115	120	125	130	140	150	170	180	190	200	210	400
L1	49	55,5	51,5	53	61	62	81,5	79	94	93	100	190
H	92	95,5	102,2	114,7	119	127	141	151,5	176,5	208	254,5	293,5
H1	48,5	53	59,5	72	77	85	98	108,5	134	165	190	229
E	170	170	170	170	302,5	302,5	335	335	350	350	500	500
Waga	2,12	2,72	3,62	5,32	6,9	9	11,68	14,68	20,23	33	47,5	81,77

*** wymiary podane w mm, waga [kg]**



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
ØC	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
ØK	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
Nb x ØL	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8xM16	8xM20	12x22
b	14	16	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24
e	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

*** wymiary podane w mm**





DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
ØF	42	42	42	42	42	42	70	70	70	70	102	102
ISO	F04	F04	F04	F04	F04	F04	F07	F07	F07	F07	F10	F10
N x ØZ	4x5	4x5	4x5	4x5	4x5	4x5	4x8	4x8	4x8	4x8	4x10	4x10
C	7	7	7	7	12	12	13	13	16	16	20	20
ØY	10	10	10	10	16	16	18	18	22	22	28	28
H3	5,5	5	5	5,5	16	16	19	19	20	20	27	27
H4	7,5	6	6,2	6,7	15	15	18	18	19	19,5	24,5	24,5
ØA	19	19	21	21	30	30	35	35	38	38	50	50

INSTALACJA

Armaturę zamontowaną na rurociągu, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, mianowicie:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami spowodowanymi przez rurociągi lub wyposażenie (najlepiej instalować na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia instalacji przed naporem czynnika),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika roboczego i otaczającego powietrza,
- wywołanymi środowiskiem korozyjnym,
- spowodowanymi niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (np. udar, kawitacja).

Po zamontowaniu przepłukać rurociąg, celem usunięcia zanieczyszczeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.